


# SOUND DRIVE

## MULTIPLE AMPLIFIER

## SM-60 FX



### MIC-1 / MIC-2

MIC-1 단자

- VOLUME : 소리크기를 조절합니다.
- FX- LEVEL : 음향효과크기를 조절합니다.

MIC-2

- GAIN : 소리의 증폭을 조정합니다.
- VOLUME : 소리의 크기를 조절합니다.
- FX- LEVEL : 음향효과의 크기를 조절합니다.

### KEYBOARD/INST

KEYBOARD/INST 단자(LEFT /RIGHT)


- VOLUME : 소리의 크기를 조절합니다.
- FX- LEVEL : 음향효과의 크기를 조절합니다.

### CD/TAPE

CD/TAPE 단자

- VOLUME : 소리의 크기를 조절합니다.

COUNTER - 효과음(이펙터)의 종류별 선택 기능스위치  
 MOD-VR - 전체효과음(이펙터)의 크기조절볼륨  
 REVERB - 전체리버브효과음의 크기조절볼륨



### 후면 패널

\* Foot s/w

\* Headphone

디지털이펙트 on/off를 풋 스위치로 원격제어할수 있는 연결단자입니다.  
 헤드폰및 이어폰의 연결단자입니다.  
 (연결시 내장스피커는 동작하지 않습니다.)